



Mieux utiliser l'électricité chez soi pour dépenser moins



ADEME



DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE



SIPPEREC









Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour l'Électricité et les Réseaux de Communication

Bien prévoir pour payer moins




*Les différentes utilisations de l'électricité
n'ont pas toutes le même poids pour votre budget.*

**En moyenne pour 1000 F d'électricité,
un ménage dépense :**


chauffage		500 F
eau chaude		170 F
éclairage		30 F
électroménager		
froid		140 F
lavage		80 F
appareils de cuisson		50 F
TV		10 F
autres		20 F

Connaître sa consommation

CONNAÎTRE SA CONSOMMATION



Le chauffage représente une dépense aussi importante que l'ensemble des autres utilisations.



En électroménager, les appareils de lavage et de froid sont les plus gros consommateurs. Leur consommation est comparable à celle de l'eau chaude et de l'éclairage.